

Torantrieb Sommer DuoVision

Handsendertaste aus Funkempfänger löschen

Zieht ein Benutzer einer Sammelgarage um und möchte dieser seinen Handsender mitnehmen, müssen alle Funkcodes des Handsenders aus dem Funkempfänger gelöscht werden.

Aus Sicherheitsgründen sollte jede Taste und jede Tastenkombination des Handsenders gelöscht werden!

1. Lerntaste (1) drücken und 5 Sekunden gedrückt halten
 → Eine LED blinkt (egal welche)
2. Lerntaste (1) loslassen
 → Funkempfänger ist im Löschmodus
3. Taste am Handsender drücken, deren Code im Funkempfänger gelöscht werden soll
 → LED erlischt. Löschvorgang beendet
4. Den Vorgang für alle Tasten und Tastenkombinationen wiederholen.

Löschen eines Kanals aus dem Funkempfänger

1. Lerntaste (1) drücken und gedrückt halten
 - 1x für Kanal 1, LED (3.1) leuchtet
 - 2x für Kanal 2, LED (3.2) leuchtet → Nach 5 Sekunden blinkt die LED (3.1 oder 3.2)
 → Nach weiteren 10 Sekunden leuchtet die LED (3.1 oder 3.2)
2. Lerntaste (1) loslassen
 → Löschvorgang beendet.

Speicher des Funkempfängers löschen

Geht ein Handsender verloren, müssen aus Sicherheitsgründen alle Kanäle am Funkempfänger gelöscht werden! Danach muss der Funkempfänger alle Handsender neu einlernen.

1. Lerntaste (1) drücken und gedrückt halten
 - Nach 5 Sekunden blinkt die LED (3.1 oder 3.2)
 - Nach weiteren 10 Sekunden leuchtet die LED (3.1 oder 3.2)
 - Nach insgesamt 25 Sekunden leuchten alle LEDs (3.1 + 3.2)
2. Lerntaste (1) loslassen - Löschvorgang beendet.