

Hörmann-Handsender



Vererben/Senden eines Funkcodes

1. Drücken und halten Sie eine Handsendertaste von der Sie den Funkcode vererben/senden möchten
 - Die LED leuchtet 2 Sekunden blau und erlischt
 - Nach 5 Sekunden blinkt die LED abwechselnd rot und blau.
 - Die Handsendertaste sendet den Funkcode

2. Wird der Funkcode gelernt und erkannt, lassen Sie die Handsendertaste los.
 - Die LED erlischt.

HINWEIS

Zum Vererben/Senden des Funkcodes haben Sie 15 Sekunden Zeit. Wenn innerhalb dieser Zeit das Vererben/Senden nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie den Vorgang