

Torantrieb Hörmann ProMatic/SupraMatic

Betätigen Sie die Taste P in der Antriebshaube und halten Sie diese gedrückt.

- Die rote LED im transparenten Taster der Antriebshaube blinkt langsam und signalisiert die Löschbereitschaft.
- Die rote LED wechselt in ein schnelles Blinken. Alle eingelernten Funkcodes von sämtlichen Handsendern sind gelöscht.