


Torantrieb Sommer DuoVision



Handsender einlernen

1. Lerntaste (1) drücken
 - 1x für Kanal 1, LED (3.1) leuchtet
 - 2x für Kanal 2, LED (3.2) leuchtet
 - Wird innerhalb von 10 Sekunden kein Code gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb
2. Gewünschte Handsendertaste (5) solange drücken, bis LED (3.1/3.2) erlischt - je nachdem, welcher Kanal gewählt wurde.
 - Led erlischt - Einlernen beendet
 - Handsender hat den Funkcode in den Funkempfänger übertragen
3. Zum weiteren Einlernen von Handsendern die oberen Schritte wiederholen. Max. 112 Speicherplätze je Funkempfänger stehen zur Verfügung.

Lernmodus unterbrechen:

Lerntaste (1) so oft drücken, bis keine LED mehr leuchtet.