


Torantrieb SOMMER Pro+

1. Zum Öffnen des Deckels des Laufwagens oben am Laufwagen „**Press**“ drücken



2. Anschließend die auf der Platine befindliche rote „**Radio**“-Taste (siehe roter Kreis) für ca. 25 Sekunden gedrückt halten.

- Nach den ersten ca. 15 Sekunden beginnt ein schnelles Blinken der LED von CH1 (siehe blauer Kreis).
- Nach weiteren 5 Sekunden ändert sich die Blinkfolge der LED von CH1 auf normales Blinken.
- Nach weiteren 5 Sekunden leuchtet die LED des ausgewählten Funkkanals.



3. Radiotaste nach 25 Sekunden loslassen.



4. Löschvorgang beendet